

# **SACHETS TECSEL®**

# SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

El 120 - El 180 - El 240



#### **DESCRIPTION**

Les **Sachets Tecsel**® sont composés par graphite intumescent en combinaison avec des silicates. Ils sont présentés placés dans des sacs en polyéthylène recouvertes par des tissus de fibres minérales.

Les **Sachets Tecsel**® sont la solution la plus polyvalente pour le scellé des creux irréguliers dans des chemins de câbles et tuyaux ou pour fermer des ouvertures dans des murs et sols.

La différence fondamentale qui présentent les **Sachets Tecsel**® par rapport au reste des solutions de scellé c'est sa grande facilité et rapidité de montage.

Ils permettent aussi de réaliser des maintenances facilement, puisque il est possible de retirer et placer de nouveau les sachets de manière rapide et pratique.

## TESTS\*

Les **Sachets Tecsel®** ont été testés selon réglementation européenne **UNE EN 1366-3, UNE EN 1363-1**, et selon réglementation britannique **BS 476 part 20**.

# MODÈLES

MODÈL	DIMENSIONS*
Sachets Tecsel®	330 x 200 x 45 mm
Sachets Tecsel®	330 x 200 x 25 mm
Sachets Tecsel®	330 x 50 x 20mm

<sup>\*</sup>Il ya d'autres mesures sur demande.

#### **STOCKAGE**

Stocker dans un lieu sec et aéré..

### **APPLICATION ET USAGE**

Le placement des **Sachets Tecsel**® est faitemanuellement en remplissant les creux existants et en mettant la dimension la plus longue en parallèle aux installations.

On doit vérifier que tous les creux sont remplis et que les **Sachets Tecsel**® restent suffisamment appuyés. De même, on doit s'assurer que le matériau présente à l'intérieur des **Sachets Tecsel**® est réparti de manière homogène sur toute la surface.

Les **Sachets Tecsel®** sont spécialement utiles dans des installations irrégulières qui subissent des modifications continues. Dans des environnements avec la plus haute exigence propreté, son placement sans travail, ce qui les rend très polyvalentes.

Si les **Sachets Tecsel**® ne sont pas attaqués par le feu, ils peuvent être réutilisés de manière illimitée

# SÉCURITÉ ET SANTÉ

Pendant la manipulation du **Sachets Tecsel**®, il faut tenir compte des considérations suivantes:

- Il est recommandé de se protéger les mains avec des gants de protection.
- SI les sachets sont endommagés à l'intérieur, ils peuvent irriter la peau, les yeux ou affecter le système respiratoire.
- Respecter les mesures de sécurité habituelles de travail.

Pour de plus amples informations, consultez la fiche de sécurité du produit.

NOTE: Les indications et données techniques qui apparaissent dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience et connaissances actuelles, en déclinant toute responsabilité pour des conséquences dérivées d'une utilisation inadéquate. Par conséquent, notre garantie se limite exclusivement à la qualité du produit fourni. Cette Fiche Technique peut être mise à jour sans préavis. (Demandez son actualisation si nécessaire.)